E762Z762H50

MITSUBISHI AKARI KOBO

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきありがとうございます。

三菱ＬＥＤ器具用部品

AKARI-LEDs シーリング用埋込ボックス

形名　ＡＫＬＸ０００２

お客さまへ

■ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくためこの「取扱説明書」を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.　No servicing is available outside of Japan.

取扱説明書

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告　⚠注意の表示で区分して、説明しています。

⚠ 警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

■器具の改造や指定部品以外の交換はしない。
（火災・感電・落下の原因）
■器具を布や紙などで覆わない。
（可燃物をかぶせて使うと火災の原因）
■器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。
（火災・感電の原因）
■適合器具以外は使用しない。
（落下の原因）

⚠ 注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■お客さま自身で電気工事はしない。電気工事の資格が必要です。（火災・感電の原因）
■明るく安全にご使用いただくために半年に１回の保守・点検を行う。
■器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。
（過熱して火災の原因）

お手入れ

⚠ 注意　電源を切ってください。　感電の原因になります。

＜器具のお手入れについて＞
器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、アルカリ性洗剤、薬品などは使用しないでください。

●安全にご使用いただくために、半年に一回の保守・点検をおこなってください。

⚠ 安全に関するご注意　～～照明器具の寿命について～～

■照明器具には寿命があります。設置して８～１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検、交換をおすすめします。
■周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
■点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

お　願　い

埋込みボックスと器具の色、つや感に違いが出る場合があります。ご了承ください。

連絡先　三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社

〒２４７－００５６　神奈川県鎌倉市大船２－１４－４０
☎(0467)41－2729(営業統轄部)
☎(0467)41－2773(品質保証部サービス課)

施工説明書

■電気工事には電気工事士の資格が必要です。

施工者さまへ

■施工の前に、この説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
■取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告 ⚠注意の表示で区分して、説明しています。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

■天井埋込み専用ですので天井直付けや壁面及び床面への取付けはしない。（指定外の取付けは火災・落下の原因）
■傾斜天井、補強のない天井には取付けない。（火災・落下の原因）
■引火する危険のある雰囲気で使わない。（ガソリン・可燃物スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある場所で使わない。　（火災の原因）
■器具取付けの際は電線を挟まない。（絶縁不良により感電・火災の原因）
■配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。（絶縁破壊により感電・火災の原因）
■電源線を器具の外郭に直接触れさせない。（過熱して火災の原因）
■施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従ってください。

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■高温（３５℃以上）、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所で使わない。（落下・感電・火災の原因）
■器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には取付けない。（絶縁不良やさびにより感電・落下の原因）
■風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。（火災・感電の原因）
■雨水のかかる場所で使わない。（水気・湿気が入り感電の原因）
■器具の外郭を天井内の造営材・ダクトに触れさせない。（火災・感電の原因）
■狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。（器具が過熱して火災の原因）
■さびの出やすい場所、腐食性ガスのでる場所で使わない。（劣化による落下の原因）

各部のなまえ

付属品
取付ねじ２本



<適合器具>AKLC100W/15D, AKLC100W/25D
AKLC100W/15WW, AKLC100W/25WW

器具の取付けかた

1．天井にボックス取付用穴（φ８５mm）をあけてください。



⚠警告
■断熱施工天井に取付けない。
火災の原因

取付可能板厚
5～25mm

2．接続用ケーブルをボックスの電源穴に通してください。
3．付属の取付ねじ２本で本体を、ボックス、取付バネに取付けてください。



4．下枠を本体にねじ込んでください。
5．電源装置（別売）に接続してください。
6．両側の取付バネを内側へすぼめて取付穴に押し込んでください。



⚠警告
■天井の強度的に不十分な所に取付けない。
落下の原因

器具接続方法

●電源接続は器具（ＡＫＬＣ１００Ｗ）の取扱説明書をご確認ください。